

# REFILL KITS product list

for use with	OEM Cartridge	InkTec
<b>deskjet</b> 600/ 610/ 612/ 630/ 632/ 640/ 642/ 648/ 656/ 660/ 670/ 672/ 680/ 682/ 690/ 692/ 693/ 694/ 695/ 697 <b>deskwriter</b> 600/ 660/ 680/ 690/ 692/ 693/ 694 <b>fax</b> 910/ 920/ 1010/ 1020/ 1040/ 1050 <b>officejet</b> 500/ 520/ 570/ 580/ 590/ 600/ 610/ 630/ 635/ 700/ 710/ 720/ 725 <b>psc</b> 370/ 380 <b>apollo</b> p2100/ p2150/ p2200/ p2250/ p2500/ p2550/ p2600/ p2650 <b>apple color stylewriter</b> 4100/ 4500 <b>secap</b> 5K-LE	<b>hp 29 (51629a/ g)</b> <b>hp 20 (c6614a/ d)</b>	<b>HPI-8429ND</b>
2000/ 2500 <b>designjet</b> 70/ 110plus/ 110plus nr <b>business inkjet</b> 1000/ 1100/ 1200/ 1200d/ 2200/ 2230/ 2250/ 2280/ 2300/ 2600/ 2800/ 3000 <b>color inkjet</b> cp1700 <b>officejet</b> 1200/ 9110/ 9120/ 9130/ pro k850	<b>hp 10 (c4840a)</b> <b>hp 10 (c4844a)</b> <b>hp 13 (c4814a)</b>	<b>HPI-2040B</b>
<b>deskjet</b> 460/ 5740/ 5748/ 6520/ 6540/ 6543/ 6620/ 6840/ 6843/ 9800/ 9860 <b>officejet</b> 6200/ 6210/ 7210/ 7310/ 7313/ 7410/ 7413/ H470/ H470b/ H470wbt <b>photosmart</b> 2610/ 2613/ 2710/ 2713/ 7830/ 8050/ 8150/ 8153/ 8158/ 8450/ 8453/ 8458/ 8758/ C3183 <b>photosmart Pro</b> B8330 <b>psc</b> 1507/ 1510/ 1600/ 1610/ 2350/ 2355	<b>hp 94/ 338/ 131/ 852(c8765)</b>	<b>HPI-6065D</b>
<b>deskjet</b> 5740/ 5748/ 5940/ 6520/ 6540/ 6543/ 6620/ 6840/ 6843/ 6940/ 6980/ 6988/ 9800/ 9860/ D4160/ D4168/ D5069/ D5160 <b>officejet</b> 6310/ 7210/ 7310/ 7313/ 7410/ 7413/ K7100/ H470/ H470b/ H470wbt <b>photosmart</b> 2610/ 2613/ 2710/ 2713/ 8030/ 8050/ 8150/ 8153/ 8158/ 8450/ 8453/ 8458/ 8750/ 8758/ C4180/ C4183 <b>photosmart Pro</b> B8330/ B8350 <b>pcs</b> 2575	<b>hp 96/ 339/ 130/ 853(c8767)</b> <b>hp 98/ 337/ 129/ 851(c9364)</b>	<b>HPI-6067T</b>
<b>deskjet</b> 460/ 5740/ 5748/ 5940/ 6520/ 6540/ 6543/ 6548/ 6620/ 6840/ 6843/ 6848/ 6940 6980/ 6988/ 9800/ 9860 <b>officejet</b> 6200/ 6210/ 6310/ 7210/ 7310/ 7313/ 7410/ 7413/ K7100/ H470/ H470b/ H470wbt <b>photosmart</b> 325/ 335/ 375/ 385/ 422/ 425/ 428/ 475/ 2610/ 2613/ 2710/ 2713/ 7830/ 7850/ 8030/ 8050/ 8150/ 8153/ 8158/ 8450/ 8453/ 8458/ 8750/ 8758/ C3180/ C3183/ C4180/ C4183/ D5069/ D5160 <b>photosmart Pro</b> B8330/ B8350/ B8353 <b>psc</b> 1507/ 1510/ 1600/ 1610/ 2350/ 2355/ 2575	<b>hp 95/ 343/ 135/ 855(c8766)</b> <b>hp 97/ 344/ 134/ 857(c9363)</b>	<b>HPI-6066C</b>
<b>deskJet</b> D4260/ D4263/ D4268/ D4360 <b>officeJet Pro</b> J5780/ J5783/ J5785/ J5788 officeJet J6410/ J6415/ J6424/ J6480 <b>Photosmart</b> C4280/ C4283/ C4288/ C4345/ C4385/ C4450/ C4480/ C4580/ C4599/ C5280/ C5283/ C5580/ D5360/ D5363	<b>hp 74/ 140/ 350/ 860(CB335)</b> <b>hp 74XL/ 140XL/ 350XL/ 860XL(CB336)</b>	<b>HPI-5074T</b>
<b>deskJet</b> D4260/ D4263/ D4268/ D4360 <b>officeJet Pro</b> J5780/ J5783/ J5785/ J5788 officeJet J6410/ J6415/ J6424/ J6480 <b>Photosmart</b> C4280/ C4283/ C4288/ C4345/ C4385/ C4450/ C4480/ C4580/ C4599/ C5280/ C5283/ C5580/ D5360/ D5363	<b>hp 75/ 141/ 351/ 861(CB337)</b> <b>hp 75XL/ 141XL/ 351XL/ 861XL(CB338)</b>	<b>HPI-5075C</b>
<b>Photosmart</b> C5380/ C6375/ C6380/ D5460/ D5468/ D7560/ B8550/ B010a/ B010b/ B109a/ B110a/ B110b/ B209/ B209a/ B210a/ B210b/ C309a/ C309g/ C309n/ C310a/ C310b/ C410a/ C410c/ C410d/ C510a	<b>hp 564/ 364/ 178/ 862 (CB316)</b> <b>hp 564XL/ 364XL/ 178XL/ 862XL (CB321)</b>	<b>HPI-7016D</b>
<b>Photosmart</b> C5380/ C6375/ C6380/ D5460/ D5468/ D7560/ B8550/ B109a/ B109n/ C309a/ C309g/ C309n/ C310a/ C410a/ C410d/ C510a	<b>hp 564/ 364/ 178/ 862 (CB317)</b> <b>hp 564XL/ 364XL/ 178XL/ 862XL (CB322)</b>	<b>HPI-7017D</b>
<b>Photosmart</b> C5380/ C6375/ C6380/ D5460/ D5468/ D7560/ B8550/ B010a/ B010b/ B109a/ B110a/ B110b/ B209/ B209a/ B210a/ B210b/ C309a/ C309g/ C309n/ C310a/ C310b/ C410a/ C410c/ C410d/ C510a	<b>hp 564/ 364/ 178/ 862 (CB318)</b> <b>hp 564XL/ 364XL/ 178XL/ 862XL (CB323)</b> <b>hp 564/ 364/ 178/ 862 (CB319)</b> <b>hp 564XL/ 364XL/ 178XL/ 862XL (CB324)</b> <b>hp 564/ 364/ 178/ 862 (CB320)</b> <b>hp 564XL/ 364XL/ 178XL/ 862XL (CB325)</b>	<b>HPI-7018C</b>
<b>OfficeJet</b> 6000/ 6000n/ 6000dwn/ 6500/ 6500A/ 7000/ 7500A	<b>hp 920 (cd971an)</b> <b>For Use Only Standard Ink Cartridge</b>	<b>HPI-6920D</b> <b>NEW</b>

\*All brand names & trademarks are property of their respective owners.

for use with	OEM Cartridge	InkTec
<b>OfficeJet</b> 6000/ 6000n/ 6000dwn/ 6500/ 6500A/ 7000/ 7500A	<b>hp 920 (ch634an)</b> <b>hp 920XL/ 922XL (cd972an)</b> <b>hp 920 (ch635an)</b> <b>hp 920XL/ 922XL (cd973an)</b> <b>hp 920 (ch636an)</b> <b>hp 920XL/ 922XL (cd974an)</b>	<b>HPI-6920C</b> <b>NEW</b>
<b>DeskJet</b> D1660/ D1668/ D2530/ D2545/ D2560/ D2566/ D2568/ D2660/ D2663/ D2668/ D2680/ D5560/ D5563/ D5568/ F2410/ F2418/ F2480/ F2488/ F4224/ F4250/ F4280/ F4288/ F4480/ F4488/ F4580 <b>Photosmart</b> C4680/ C4688/ C4780/ C4788/ C4795/ D110/ D110a <b>Officejet</b> 4500/ J4524/ J4525/ J4535/ J4540/ J4550/ J4580/ J4585/ J4624/ J4660/ J4680 <b>Envy</b> D410a	<b>hp 60/ 300/ 121/ 818 (cc640wn)</b> <b>hp 60XL/ 300XL/ 121XL/ 818XL (cc641wn)</b> <b>hp 901 (cc653a)</b> <b>hp 901XL (cc654a)</b>	<b>HPI-4060D</b>
<b>DeskJet</b> D1660/ D1668/ D2530/ D2545/ D2560/ D2566/ D2568/ D2660/ D2663/ D2668/ D2680/ D5560/ D5563/ D5568/ F2410/ F2418/ F2480/ F2488/ F4224/ F4250/ F4280/ F4288/ F4480/ F4488/ F4580 <b>Photosmart</b> C4680/ C4688/ C4780/ C4788/ C4795/ D110/ D110a <b>Officejet</b> 4500/ J4524/ J4525/ J4535/ J4540/ J4550/ J4580/ J4585/ J4624/ J4660/ J4680 <b>Envy</b> D410a	<b>hp 60/ 300/ 121/ 818 (cc643wn)</b> <b>hp 60XL/ 300XL/ 121XL/ 818XL (cc644wn)</b> <b>hp 901 (cc656a)</b>	<b>HPI-4060C</b>
<b>color copier</b> 110/ 120/ 140/ 145/ 150/ 155/ 160/ 170/ 180/ 190/ 210/ 260/ 270/ 280/ 290 <b>copyjet</b> / copyjet m <b>deskjet</b> 710/ 712/ 720/ 722/ 810/ 812/ 815/ 820/ 825/ 830/ 832/ 840/ 841/ 842/ 843/ 845/ 850/ 855/ 870/ 880/ 882/ 890/ 895/ 920/ 930/ 932/ 935/ 940/ 950/ 952/ 955/ 960/ 970/ 980/ 990/ 995/ 1000/ 1100/ 1120/ 1125/ 1180/ 1200/ 1220/ 1280/ 1600/ 3820/ 6120 /6122/ 6127/ 9300 <b>designjet</b> 230/ 250/ 330/ 350/ 430/ 450/ 455/ 488/ 650/ 700/ 750/ 750+/ 755 <b>fax</b> 1220 <b>officejet</b> pro 1150/ pro 1170/ pro 1175/ g55/ g85/ g95/ k60/ k80/ r40/ r45/ r60/ r65/ r80/ t45/ t65/ v40/ 5110 <b>photosmart</b> p1000/ p1100/ 1115/ 1215/ 1218/ 1315 <b>psc</b> 500/ 750/ 950 <b>apple color stylewriter</b> 6500	<b>hp 45 (51645a/ g)</b> <b>hp 15 (c6615a/ d)</b> <b>hp 40 (51640a)</b>	<b>HPI-0001ND</b>
<b>color copier</b> 110/ 120/ 140/ 145/ 150/ 155/ 160/ 170/ 180/ 190/ 260/ 270/ 280/ 290 <b>deskjet</b> 710/ 712/ 720/ 722/ 810/ 812/ 815/ 820/ 825/ 830/ 832/ 840/ 841/ 842/ 843/ 845/ 850/ 855/ 870/ 880/ 882/ 890/ 895/ 920/ 930/ 932/ 935/ 940/ 950/ 952/ 955/ 960/ 970/ 980/ 990/ 995/ 1000/ 1100/ 1120/ 1125/ 1180/ 1220/ 1280/ 3820/ 6120/ 6122/ 6127/ 9300 <b>fax</b> 1220 <b>officejet</b> pro 1150/ pro 1170/ pro 1175/ g55/ g85/ g95/ k60/ k80/ r40/ r45/ r60/ r65/ r80/ t45/ t65/ v40/ 5110 <b>photosmart</b> p1000/ p1100/ 1115/ 1215/ 1218/ 1315 <b>psc</b> 500/ 750/ 950 <b>apple color stylewriter</b> 6500	<b>hp 78 (c6578a/ d)</b> <b>hp 78+ (cb277an)</b> <b>hp 23 (c1823d/ g)</b> <b>hp 17 (c6625a/ d)</b> <b>hp 41 (51641a)</b>	<b>HPI-0002C</b>
2000/ 2500 <b>designjet</b> 70/ 110plus/ 110plus nr/ 111 <b>business inkjet</b> 1000/ 1100/ 1200/ 1200d/ 2200/ 2230/ 2250/ 2280/ 2300/ 2600/ 2800 <b>color inkjet</b> cp1700 <b>officejet</b> 1200/ 9110/ 9120/ 9130/ pro k850	<b>hp10 (c4841a), hp11 (c4836a), hp13(c4815a)</b> <b>hp10 (c4842a), hp11 (c4837a), hp13(c4816a)</b> <b>hp10 (c4843a), hp11 (c4838a), hp13(c4817a)</b>	<b>HPI-0004C</b>
<b>deskjet</b> 450/ 3320/ 3325/ 3420/ 3425/ 3520/ 3535/ 3538/ 3550/ 3558/ 3650/ 3658/ 3668 3740/ 3743/ 3744/ 3745/ 3747/ 3748/ 3843/ 3845/ 3848/ 3910/ 3918/ 3920/ 3930/ 3938 3940/ 5150/ 5160/ 5168/ 5550/ 5551/ 5552/ 5650/ 5652/ 5850/ 9650/ 9670/ 9680/ D1360 D1455/ D1460/ D1560/ D2330/ D2360/ D2430/ D2460/ F380/ F2180/ F2224/ F2235/ F2275/ F2276/ F2280/ F2288/ F4180/ F4185 <b>digital copier printer</b> 410 <b>fax</b> 1240/ 1250 <b>officejet</b> 4110/ 4215/ 4255/ 4315/ 4355/ 5505/ 5510/ 5608/ 5610/ 5615/ 6110/ J3508/ J3608/ J3680 <b>photosmart</b> 7150/ 7260/ 7268/ 7350/ 7450/ 7458/ 7550/ 7660/ 7755/ 7760/ 7762/ 7960 <b>psc</b> 1110/ 1118/ 1205/ 1210/ 1215/ 1218/ 1311/ 1315/ 1318/ 1350/ 1402/ 1406/ 1408/ 1410/ 2110/ 2115/ 2170/ 2175/ 2210/ 2310/ 2410	<b>hp 56 (c6656a)</b> <b>hp 27 (c8727a), hp 27b (c8727b)</b> <b>hp 816 (c8816a)</b> <b>hp 816b (c8816b)</b> <b>hp 21 (c9351a), hp 21 (c9351g)</b> <b>hp 21XL (c9351c)</b>	<b>HPI-0005D</b>
<b>deskjet</b> 450/ 3320/ 3325/ 3420/ 3425/ 3520/ 3535/ 3538/ 3550/ 3558/ 3650/ 3658/ 3668 3740/ 3743/ 3745/ 3747/ 3748/ 3843/ 3845/ 3848/ 3910/ 3918/ 3920/ 3930/ 3938/ 3940 5150/ 5160/ 5168/ 5550/ 5551/ 5552/ 5650/ 5652/ 5850/ 9650/ 9670/ 9680/ D1360/ D1455/ D1460/ D1560/ D2330/ D2360/ D2430/ D2460/ F380/ F2180/ F2224/ F2235/ F2275/ F2276/ F2280/ F2288/ F4180/ F4185 <b>digital copier printer</b> 410 <b>fax</b> 1240/ 1250 <b>officejet</b> 4110/ 4215/ 4255/ 4315/ 4355/ 5505/ 5510/ 5610/ 5615/ 6110/ J3608/ J3680 <b>photosmart</b> 100/ 130/ 145/ 148/ 230/ 245/ 7150/ 7260/ 7268/ 7350/ 7450/ 7458/ 7550/ 7660/ 7755/ 7760/ 7762/ 7960 <b>psc</b> 1110/ 1118/ 1205/ 1210/ 1215/ 1218/ 1311/ 1315/ 1318/ 1350/ 1402/ 1406/ 1408/ 1410/ 2110/ 2115/ 2170/ 2175/ 2210/ 2310/ 2410	<b>hp 57 (c6657a), hp 57+ (cb278an)</b> <b>hp 28 (c8728a), hp 817 (c8817a)</b> <b>hp 22 (c9352a), hp 22 (c9352g)</b> <b>hp 22XL (c9352c)</b>	<b>HPI-0006C</b>

# Canon Refill Kits

for use with	OEM Cartridge	InkTec
<p><b>BJC</b> 5/ 10/ 15/ 20/ 100/ 200/ 220/ 230  <b>BJC</b> 150/ 210/ 240/ 250/ 255/ 1000  <b>Faxphone</b> B60/ B70/ B75  <b>Multifunction</b> B190/ B200/ B220/ B320/ B340/ B360  <b>StarWriter</b> 60/ 70/ 80/ 85/ 95/ 400/ 500/ Pro 5000  <b>Apple StyleWriter</b> / II/ 1200/ Portable  <b>Apple Color StyleWriter</b> 1500</p>	<b>BC-01/ 02, BX-2</b>	<b>BKI-8445B</b>
<p><b>BJC</b> 210SP/ 255SP/ 265SP  <b>Faxphone</b> B45/ B95/ B150/ B540/ B550/ B640  <b>Fax</b> B120/ B140/ B155/ B820/ B822/ B840  <b>Multifunction</b> B600/ B640  <b>MultiPASS</b> 800</p>	<b>BC-03, BX-3</b>	<b>BKI-8403D</b>
<p><b>BJC</b> 210/ 210SP/ 240/ 250/ 251/ 255/ 255SP/ 265SP/ 1000/ 1010  <b>Apple Color StyleWriter</b> 1500</p>	<b>BC-05</b>	<b>BKI-8405C</b>
<p><b>BJC</b> 2000/ 2010/ 2100/ 2110/ 2115/ 2120/ 2125/ 4000/ 4100/ 4200/  4200SP/ 4300/ 4304/ 4310SP/ 4400/ 4550/ 4650/ 5500  S100  <b>MultiPASS</b> C20/ C30/ C50/ C70/ C530/ C545/ C555/ C560/ C635/ C2500/ C3000/ C3500/  C5000/ C5500  <b>Faxphone</b> B740  <b>Fax</b> B160/ B180C/ EB10</p>	<b>BC-20, BX-20</b>	<b>BKI-8420D</b>
<p><b>BJC</b> 3000/ 6000/ 6100/ 6200/ 6500  S400/ S450/ S500/ S520/ S530/ S600/ S630/ S750/ S4500/ S6300  i550/ i560/ i850/ i860/ i865/ i6100/ i6500  <b>MultiPASS</b> C100/ C755/ F30/ F50/ F60/ F80/ MP700/ MP730  <b>SmartBase</b> MPC400/ MPC600F  <b>PIXMA</b> iP3000/ iP4000/ iP4000R/ iP5000/ MP750/ MP760/ MP780</p>	<b>BCI-3BK, BCI-3eBK</b>	<b>BKI-6030B</b>
<p><b>BJC</b> 3000/ 6000/ 6100/ 6200/ 6500  S400/ S450/ S500/ S520/ S530/ S600/ S630/ S750/ S4500/ S6300  i550/ i850/ i6100/ i6500  <b>MultiPASS</b> C100/ C755/ F30/ F50/ F60/ F80/ MP700/ MP730  <b>SmartBase</b> MPC400/ MPC600F</p>	<b>BCI-3C/3M/3Y</b> <b>BCI-3eC/3eM/3eY</b>	<b>BKI-6031C</b>
<p><b>BJC</b> 8200  S800/ S820/ S820D/ S830/ S900/ S9000  i860/ i865/ i900D/ i905/ i950/ i960/ i965/ i990/ i9100/ i9900/ i9950  <b>PIXMA</b> iP4000/ iP4000R/ iP5000/ iP6000D/ iP8500/ MP750/ MP760/ MP780</p>	<b>BCI-5BK, BCI-6BK</b>	<b>BKI-8050B</b>
<p><b>BJC</b> 8200  S800/ S820/ S820D/ S830/ S900/ S9000  i560/ i860/ i865/ i900D/ i905/ i950/ i960/ i965/ i990/ i9100/ i9900/ i9950  <b>PIXMA</b> iP3000/ iP4000/ iP4000R/ iP5000/ iP6000D/ iP8500/ MP750/ MP760/ MP780</p>	<b>BCI-5C/5M/5Y</b> <b>BCI-6C/6M/6Y</b>	<b>BKI-8050C</b>
<p><b>PIXMA</b> iP3300/ iP3500/ iP4200/ iP4300/ iP4500/ iP5200/ iP5300/ iX4000/ iX5000/  MP500/ MP510/ MP520/ MP530/ MP600/ MP610/ MP800/ MP800R/ MP810/  MP830/ MP950/ MP960/ MP970/ MX700/ MX850</p>	<b>PGI-5BK</b>	<b>BKI-9050D</b>
<p><b>PIXMA</b> iP4200/ iP4300/ iP4500/ iP5200/ iP5300/ iP6600D/ iP6700D/  MP500/ MP530/ MP600/ MP610/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830/ MP950/ MP960/ MP970/  MX850/ Pro9000</p>	<b>CLI-8BK</b>	<b>BKI-9080D</b>
<p><b>PIXMA</b> iP3300/ iP3500/ iP4200/ iP4300/ iP4500/ iP5200/ iP5300/ iP6600D/ iP6700D/ iX4000/  iX5000/ MP500/ MP510/ MP520/ MP530/ MP600/ MP610/ MP800/ MP800R/ MP810/ MP830/  MP950/ MP960/ MP970/ MX700/ MX850/ Pro9000</p>	<b>CLI-8C</b> <b>CLI-8M</b> <b>CLI-8Y</b>	<b>BKI-9080C</b>
<p><b>PIXMA</b> iP3600/ iP3680/ iP4600/ iP4680/ iP4700/ iP4760/ MP540/ MP545/ MP550/ MP560/  MP620/ MP628/ MP630/ MP640/ MP980/ MP988/ MP990/ MP996/ MX860/ MX868/ MX870/  MX876</p>	<b>PGI-220BK/820BK/520BK,</b> <b>BCI-320BK</b>	<b>BKI-9020D</b>
<p><b>PIXMA</b> iP3600/ iP3680/ iP4600/ iP4680/ iP4700/ iP4760/ MP540/ MP545/ MP550/ MP560/  MP620/ MP628/ MP630/ MP640/ MP980/ MP988/ MP990/ MP996/ MX860/ MX868/ MX870/  MX876</p>	<b>CLI-221BK/821BK/521BK,</b> <b>CBI-321BK</b>	<b>BKI-9021D</b>
<p><b>PIXMA</b> iP3600/ iP3680/ iP4600/ iP4680/ iP4700/ iP4760/ MP540/ MP545/ MP550/ MP560/  MP620/ MP628/ MP630/ MP640/ MP980/ MP988/ MP990/ MP996/ MX860/ MX868/ MX870/  MX876</p>	<b>CLI-221C/821C/521C, CBI-321C</b> <b>CLI-221M/821M/521M, CBI-321M</b> <b>CLI-221Y/821Y/521Y, CBI-321Y</b>	<b>BKI-9021C</b>
<p><b>PIXMA</b> iP1200/ iP1300/ iP1300 Photo/ iP1600/ iP1700/ iP1800/ iP1880/ iP1900/  iP1980/ iP2200/ iP2500/ iP2580/ iP2600/ iP2680/ iP2680 Photo/ MP140/  MP145/ MP150/ MP160/ MP170/ MP180/ MP190/ MP198/ MP210/ MP218/ MP220/  MP228/ MP450/ MP460/ MP470/ MP476/ MX300/ MX308/ MX310/ MX318  <b>FAX</b> JX200/ JX210P/ JX300/ JX500/ JX510P</p>	<b>PG-30, PG-37, PG-40, PG-50,</b> <b>PG-830</b>	<b>BKI-9040D</b>
<p><b>PIXMA</b> iP1200/ iP1300/ iP1300 Photo/ iP1600/ iP1700/ iP1800/ iP1880/ iP1900/  iP1980/ iP2200/ iP2500/ iP2580/ iP2600/ iP2680/ iP2680 Photo/ iP6210D/  iP6220D/ iP6310D/ iP6320D/ MP140/ MP145/ MP150/ MP160/ MP170/ MP180/  MP190/ MP198/ MP210/ MP218/ MP220/ MP228/ MP450/ MP460/ MP470/  MP476/ MX300/ MX308/ MX310/ MX318</p>	<b>CL-31, CL-38, CL-41, CL-51,</b> <b>CL-831</b>	<b>BKI-9041C</b>

\*All brand names & trademarks are property of their respective owners.

## Canon Refill Kits

for use with	OEM Cartridge	InkTec
<b>PIXMA</b> MP240/ MP245/ MP250/ MP258/ MP260/ MP268/ MP270/ MP272/ MP276/ MP280/ MP282/ MP287/ MP480/ MP486/ MP490/ MP492/ MP495/ MP496/ MP497/ MP499/ MX320/ MX328/ MX330/ MX338/ MX340/ MX347/ MX350/ MX357/ iP2700/ iP2702/ iP2770/ iP2772	<b>PG-210/ 510/ 810</b> <b>PG-210XL/ 512/ 810XL</b>	<b>BKI-2010D</b>
<b>PIXMA</b> MP240/ MP245/ MP250/ MP258/ MP260/ MP268/ MP270/ MP272/ MP276/ MP280/ MP282/ MP287/ MP480/ MP486/ MP490/ MP492/ MP495/ MP496/ MP497/ MP499/ MX320/ MX328/ MX330/ MX338/ MX340/ MX347/ MX350/ MX357/ iP2700/ iP2702/ iP2770/ iP2772	<b>CL-211/ 511/ 811</b> <b>CL-211XL/ 513/ 811XL</b>	<b>BKI-2011C</b>

## Lexmark & Samsung Refill Kits

for use with	OEM Cartridge	InkTec
<b>Lexmark Color Jetprinter</b> Z13/ Z23/ Z24/ Z25/ Z33/ Z34/ Z35/ Z513/ Z515/ Z517/ Z601/ Z602/ Z603/ Z605/ Z611/ Z613/ Z615/ Z617/ Z640/ Z645/ Z647 <b>Lexmark</b> X74/ X75/ X1130/ X1140/ X1150/ X1155 / X1170/ X1180/ X1185/ X1190/ X1195 X1250/ X1270/ X1290/ X2250 <b>Lexmark</b> i3 <b>Compaq</b> IJ650 <b>Samsung MJC</b> 940/ 950/ 2200/ 2250 <b>Samsung SCX</b> 1020/ 1025 <b>Dell</b> 720, A920 <b>TG DreamCombo</b> M4100/ S6100 <b>Sharp UX</b> A1000/ B700	<b>Lexmark #16(10N0016),</b> <b>Lexmark #17(10N0217)</b> <b>Dell T0529</b> <b>Samsung M30</b> <b>Sharp UX-C70B</b> <b>TG IB-300</b>	<b>LMI-1016D</b>
<b>Lexmark Color Jetprinter</b> Z13/ Z23/ Z24/ Z25/ Z33/ Z34/ Z35/ Z513/ Z515/ Z517/ Z601/ Z602/ Z603/ Z605/ Z611/ Z613/ Z615/ Z617/ Z640/ Z645/ Z647 <b>Lexmark</b> X74/ X75/ X1130/ X1140/ X1150/ X1155/ X1170/ X1180/ X1185/ X1190/ X1195 X1250/ X1270/ X1290/ X2250 <b>Lexmark</b> i3 <b>Compaq</b> IJ650 <b>Samsung MJC</b> 940/ 950/ 2200/ 2250 <b>Samsung SCX</b> 1020/ 1025 <b>Dell</b> 720, A920 <b>TG DreamCombo</b> M4100/ S6100	<b>Lexmark #26(10N0026),</b> <b>Lexmark #27(10N0227)</b> <b>Dell T0530</b> <b>Samsung C30</b> <b>TG IC-300</b>	<b>LMI-1026C</b>
<b>Lexmark Color Jetprinter</b> Z810/ Z812/ Z815/ Z816/ Z818/ Z845/ Z1300/ Z1310/ Z1320/ Z1410/ Z1420/ Z2300/ Z2320/ Z2420 <b>Lexmark</b> P915/ P4350/ P6250/ P6350/ X2500/ X2510/ X2530/ X2550/ X2600/ X2620/ X2630/ X2650/ X2670/ X3330/ X3350/ X3530/ X3550/ X3650/ X4530/ X4550/ X4650/ X5070/ X5075/ X5250/ X5270/ X5450/ X5470/ X5490/ X5495/ X5650/ X6650/ X6675/ X7170/ X7350/ X8350 <b>Dell</b> 922/ 924/ 926/ 942/ 944/ 946/ 962/ 964	<b>Lexmark #14A(18C2080)</b> <b>Lexmark #23A(18C1623)</b> <b>Lexmark #28A(18C1528)</b> <b>Lexmark #32(18C0032)</b> <b>Lexmark #34(18C0034)</b> <b>Lexmark #36A(18C2150)</b> <b>Lexmark #36XLA(18C2190)</b> <b>Dell J5566/ M4640</b> <b>Dell MK990/ MK992</b>	<b>LMI-3218D</b>
<b>Lexmark Color Jetprinter</b> Z735/ Z810/ Z812/ Z815/ Z816/ Z818/ Z845/ Z1300/ Z1310/ Z1320/ Z1410/ Z1420/ Z2300/ Z2320/ Z2420 <b>Lexmark</b> P315/ P450/ P915/ P4350/ P6250/ P6350/ X2350/ X2450/ X2470/ X2480/ X2500/ X2510/ X2530/ X2550/ X2600/ X2620/ X2630/ X2650/ X2670/ X3330/ X3350/ X3470/ X3530/ X3550/ X3470/ X3650/ X4530/ X4550/ X4650/ X5070/ X5075/ X5250/ X5270/ X5450/ X5470/ X5490/ X5495/ X5650/ X6650/ X6675/ X7170/ X7350/ X8350 <b>Dell</b> 725/ 810/ 922/ 924/ 926/ 942/ 944/ 946/ 962/ 964	<b>Lexmark #1(18C0781)</b> <b>Lexmark #2(18C019E)</b> <b>Lexmark #15A(18C2100)</b> <b>Lexmark #24A(18C1624)</b> <b>Lexmark #29A(18C1529)</b> <b>Lexmark #33(18C0033)</b> <b>Lexmark #35(18C0035)</b> <b>Lexmark #37A(18C2160)</b> <b>Lexmark #37XLA(18C2200)</b> <b>Dell J5567/ M4646/ JF333</b> <b>Dell MK991/ MK993</b>	<b>LMI-3318C</b>

\*All brand names & trademarks are property of their respective owners.

## Lexmark & Samsung Refill Kits

for use with	OEM Cartridge	InkTec
<p><b>Lexmark Color Jetprinter</b> 3200/ 5000/ 5700/ 5770/ 7000/ 7200 Z11/ Z12/ Z22/ Z31/ Z32/ Z42/ Z43/ Z45/ Z51/ Z52/ Z53/ Z54/ Z82</p> <p><b>Lexmark Photo Jetprinter</b> P706/ P707/ Z705/ Z715</p> <p><b>Lexmark Optra Color</b> 40/ 45</p> <p><b>Lexmark PrinTrio Photo</b> P3150</p> <p><b>Lexmark</b> F4270/ X63/ X70/ X73/ X80/ X83/ X84/ X85/ X125/ X4250/ X4270</p> <p><b>Compaq</b> IJ300/ IJ600/ IJ700/ IJ750/ IJ900/ IJ1000/ IJ1200/ A900/ A1000/ A1500/ A3000/ A4000/ 1400P/ C3-1000</p> <p><b>Samsung MJC</b> 520/ 805/ 850/ 860/ 900/ 902/ 930/ 935/ 960/ 970/ 980/ 985/ 1000/ 1010/ 1015/ 1030/ 1040/ 1060/ 1065/ 1100/ 1115/ 1130/ 1210/ 1215/ 1300/ 1310/ 1315/ 1500/ 1600/ 2100/ 2300/ 2400/ 2500/ 2700/ 3000/ 3100/ 3300P</p> <p><b>Samsung CF</b>430/ 3150/ 4550/ 4700/ 4750</p> <p><b>Samsung SCX</b> 1000/ 1050/ 1100/ 1150</p> <p><b>Kodak</b> PM 100, <b>Sharp</b> AJ-5010/ 5030</p> <p><b>Xerox DocuPrint</b> C20/ NC20/ XJ8C/ XJ9C</p> <p><b>Xerox WorkCentre</b> 470CX/ 480CX/ 490CX/ XK35C/ XK50, DWC 365C/ 365CX</p>	<p><b>Lexmark #70(12A1970)</b></p> <p><b>Lexmark #75(12A1975)</b></p> <p><b>Lexmark #71(15M2971)</b></p> <p><b>Lexmark #50(17G0050)</b></p> <p><b>Lexmark #55(16G0055)</b></p> <p><b>Lexmark #48(17G0648)</b></p> <p><b>Compaq 337709-001</b></p> <p><b>Samsung M50</b></p> <p><b>Sharp AJ-C50B</b></p> <p><b>Xerox 8R7881</b></p>	<p><b>LMI-0001D</b></p>
<p><b>Lexmark Color Jetprinter</b> Z12/ Z22/ Z32/ Z42/ Z43/ Z45/ Z51/ Z52/ Z53/ Z54/ Z82</p> <p><b>Lexmark Photo Jetprinter</b> P122/ P706/ P707/ Z705/ Z715</p> <p><b>Lexmark PrinTrio Photo</b> P3150</p> <p><b>Lexmark</b> F4270/ X63/ X70/ X73/ X80/ X83/ X84/ X85/ X125/ X4250/ X4270</p> <p><b>Compaq</b> IJ600/ IJ1000/ IJ1200/ A1000/ A1500/ A3000/ A4000/ 1400P</p> <p><b>Samsung MJC</b> 980/ 985/ 1010/ 1015/ 1030/ 1040/ 1060/ 1065/ 1115/ 1130/ 1210/ 1215/ 1300/ 1310/ 1315/ 2300/ 2400/ 2500/ 2700/ 3000/ 3100/ 3300P</p> <p><b>Samsung CF</b>430/ 4750</p> <p><b>Samsung SCX</b> 1000/ 1050/ 1100/ 1150</p> <p><b>Xerox DocuPrint</b> C20/ NC20/ XJ8C/ XJ9C</p> <p><b>Xerox WorkCentre</b> 470CX/ 480CX, <b>DWC</b> 365C/ 365CX</p>	<p><b>Lexmark #20(15M0120)</b></p> <p><b>Lexmark #25(15M0125)</b></p> <p><b>Lexmark #19(15M2619)</b></p> <p><b>Lexmark #60(17G0060)</b></p> <p><b>Lexmark #65(16G0065)</b></p> <p><b>Samsung C60</b></p> <p><b>Xerox 8R7880/ 8R7882</b></p>	<p><b>LMI-0002C</b></p>
<p><b>Lexmark</b> Platinum Pro905/ Pinnacle Pro901/ Prestige Pro805/ Prevail Pro705/ Interact S605/ Intuition S505/ Intuition SE S508/ Interpret S405/ Interpret SE S408/ Impact S305/ Impact SE S308/ Prospect Pro205/ Prospect SE Pro208</p>	<p><b>Lexmark #100A(14N0918)</b></p> <p><b>Lexmark #108A(14N0346)</b></p> <p><b>Lexmark #100XLA(14N1092)</b></p> <p><b>Lexmark #108XLA(14N0481)</b></p>	<p><b>LMI-9100D</b></p>
<p><b>Lexmark</b> Platinum Pro905/ Pinnacle Pro901/ Prestige Pro805/ Prevail Pro705/ Interact S605/ Intuition S505/ Intuition SE S508/ Interpret S405/ Interpret SE S408/ Impact S305/ Impact SE S308/ Prospect Pro205/ Prospect SE Pro208</p>	<p><b>Lexmark #100A(14N0920)</b></p> <p><b>Lexmark #100A(14N0921)</b></p> <p><b>Lexmark #100A(14N0922)</b></p> <p><b>Lexmark #108A(14N0347)</b></p> <p><b>Lexmark #108A(14N0381)</b></p> <p><b>Lexmark #108A(14N0384)</b></p> <p><b>Lexmark #100XLA(14N1093)</b></p> <p><b>Lexmark #100XLA(14N1094)</b></p> <p><b>Lexmark #100XLA(14N1095)</b></p> <p><b>Lexmark #108XLA(14N0482)</b></p> <p><b>Lexmark #108XLA(14N0483)</b></p> <p><b>Lexmark #108XLA(14N0484)</b></p>	<p><b>LMI-9100C</b></p>
<p><b>Samsung MJC</b> 100SF/ 200i/ 4000/ 5000c/ 5400/ 5500/ 5700/ 6000/ 6500/ 6700/ 6750/ 7000</p> <p><b>Samsung SCX</b> 1200/ 1220/ 1300/ 1350F/ 1420C/ 1450/ 1455/ 1455C/ C1455i/ 1470/ 1570F/ 1770F, <b>CF</b> 450</p>	<p><b>Samsung M90</b></p> <p><b>Samsung M80</b></p> <p><b>Samsung M75</b></p>	<p><b>HPI-0005D</b></p>
<p><b>Samsung MJC</b> 100SF/ 200i/ 4000/ 5000C/ 5400/ 5500/ 5700/ 6000/ 6500/ 6700/ 6750/ 7000</p> <p><b>Samsung SCX</b> 1200/ 1220/ 1300/ 1350F/ 1420C/ 1450/ 1455/ 1455C/ 1455i/ 1470/ 1570F/ 1770F, <b>CF</b> 450</p>	<p><b>Samsung C90</b></p> <p><b>Samsung C80</b></p> <p><b>Samsung C75</b></p>	<p><b>HPI-0006C</b></p>
<p><b>Samsung MJC</b> 8000/ 8500/ 8700</p> <p><b>Samsung SCX</b> 1520/ 1530/ 1550/ 1750</p>	<p><b>Samsung M110</b></p>	<p><b>HPI-6065D</b></p>
<p><b>Samsung MJC</b> 8500/ 8700</p> <p><b>Samsung SCX</b> 1630/ 1650/ 1730/ 1750/ 1760</p>	<p><b>Samsung M115</b></p> <p><b>Samsung M120</b></p>	<p><b>HPI-6067T</b></p>
<p><b>Samsung MJC</b> 8000/ 8500/ 8700</p> <p><b>Samsung SCX</b> 1520/ 1530/ 1550/ 1630/ 1650/ 1730/ 1750/ 1760</p>	<p><b>Samsung C100</b></p> <p><b>Samsung C110</b></p>	<p><b>HPI-6066C</b></p>

\*All brand names & trademarks are property of their respective owners.